

# AROMA DIFFUSER -aromidiffuuseri /aromaattinen ilmankostutin eteeristen öljyjen tuoksutukseen ja huoneilman kosteutukseen

Aroma Diffuser hajottaa säiliössä olevan veden ja eteerisen öljyn ultraääniäaltojen avulla viileäksi, kuivaksi, hienojakoiseksi höyryksi.

- Kun käytät diffuuseria vain vedellä täytettynä, se kosteuttaa huoneilmaa, mikä on hyväksi ihollesi ja hengitysteille
- Aromaattinen ilmankostutin sitoo pölyä ja vähentää näin kurkun ärsytystä
- Voit halutessasi lisätä veteen eteeristä öljyä jolloin vesihöyryn mukana eteeristen öljyjen tuoksut leviävät miellyttävästi huoneeseen
- Rauhoittava eteerinen öljy auttaa nukahtamaan ja parantamaan unen laatua



## KÄYTTÖOHJE

1. Aseta laite pystyasentoon. Nosta kansi vetämällä ylöspäin.
2. Kytke sähköjohto laitteeseen.
3. Käytä mittakuppia laittaessasi vettä säiliöön (Älä käytä kuumaa vettä). Tarkkaile veden pintaa säiliön täytyessä. Älä koskaan anna pinnan ylittää merkittyä maksimitasoa. Älä lisää vettä laitteen ollessa toiminnassa. Tippauta eteerinen öljy säiliöön ylhäältäpäin (2 – 4 tippaa).
4. Laita kansi takaisin paikalleen. Kierrä kansi haluamasi suuttimen kohdalle.  
*Muista:* Kannen pitää olla paikoillaan kun haluat käyttää laitetta.
5. Kytke virtajohto pistorasiaan.
6. Käynnistä laite painamalla "MIST"- painiketta ja valitse haluamasi käyttöaika (1, 3, 6 tuntia tai ON = jatkuva käyttö, max 8 tuntia).
7. Sytytä LED- valo painamalla LIGHT -painiketta. Valittavana on 7 väri vaihtoehtoa. Myös valon kirkkautta voi säätää.
8. Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, poista vesi säiliöstä ja kuivaa laite ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaan. Kun haluat käyttää laitetta uudelleen, puhdista säiliö neutraalilla puhdistusaineella ennen käynnistämistä.
9. Jos säiliössä ei ole vettä, laite kytkee virran pois automaattisesti vaikka MIST- kytkin olisikin päällä.
10. Sumun tulo ja valo sammuvat automaattisesti kun vettä ei ole tarpeeksi.

## **HUOMIOITAVAA**

- laitetta voi yhtäjaksoisesti käyttää enintään 8 tuntia
- höyryn määrä ja teho voi vaihdella, mutta tämä on normaalia eikä ole kyse viallisesta laitteesta; vaihteluun vaikuttavia tekijöitä ovat veden tyyppi (= kovuus/pehmeys), kosteus, lämpötila ja veto
- laite sammuu automaattisesti, kun vesi loppuu säiliöstä
- laitteessa pitää käyttää vain 100-prosenttisesti luontaisia aromaattisia öljyjä. Muunlaiset kemiallisia ainesosia, hajusteita tai epäpuhtauksia sisältävät öljyt saattavat rikkoa laitteen
- kun vaihdat aromaattisen öljyn toiseen, puhdista laite huolellisesti huolto-osiossa suositelluilla puhdistusaineilla

## **VUODON SATTUESSA**

Jos laite kaatuu käytön aikana:

1. Irrota virtajohto seinästä ja poista kansi
2. Kaada säiliöön jäänyt vesi pois
3. Ravistele laitetta varovasti, että sisään jäänyt vesi tulee pois. Anna laitteen kuivua huoneilmassa vähintään 24 tuntia

## **HUOLTO**

Laite puhdistetaan 5 – 6 käyttökerran tai 3 – 5 perättäisen käyttöpäivän jälkeen seuraavasti:

1. Irrota virtajohto seinästä ja poista kansi
2. Kaada pois säiliöön mahdollisesti jäänyt vesi
3. Laita säiliöön hiukan lämmintä vettä, jossa on astianpesuainetta. Pyyhi varovasti puhtaalla, kostealla pesurievulla ja kuivaa sitten kevyesti liinalla
4. Vältä veden joutumista laitteen ilma-aukkoon.
5. Älä käytä syövyttäviä tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat höyrystyä laitetta käytettäessä ja aiheuttaa myrkyllisten kaasujen pääsyn ilmaan tai laitteen rikkoontumisen

Huom! Käytä mietoa puhdistusainetta

## **VAROTOIMET**

Lue seuraavat ohjeet laitteen vahingoittumisen välttämiseksi

- Älä koskaan täytä säiliötä yli 'Max'-merkkiviivan.
- Älä käynnistä laitetta säiliön ollessa tyhjä.
- Älä koske säiliön pohjassa olevaan höyrystimeen (=ultraääniaaltolähde).
- Puhdista laite säännöllisesti HUOLTO- ohjeiden mukaan välttääksesi laitteen toimintahäiriöt
- Irrota virtajohto aina ennen huoltotoimia
- Hygienian vuoksi kuivaa säiliö puhtaalla kuivausliinalla aina kun olet tyhjentänyt säiliön.
- Eteerinen tuoksuöljy voi jättää tahroja pinnoille, joten jos sitä läikähtää esim. pöydälle, se pitää pyyhkiä pian pois pehmeällä liinalla

- Käytä aina mittakuppia täyttäessäsi säiliötä – älä täytä säiliötä suoraan hanasta
- Älä suuntaa vesihöyryä huonekaluihin tai vaatteisiin/tekstiileihin tai aseta laitetta liian lähelle seinää
- Pidä laite poissa suorasta auringonpaisteesta sekä lämmittimien ja puhaltavien ilmastointilaitteiden läheltä
- Pidä laite aina kiinteällä ja tasaisella alustalla – älä laita sitä matolle, peitteelle tai muulle epävakaalle pinnalle
- Älä käytä laitetta TV:n, äänentoisto- tai muiden elektronisten laitteiden välittömässä läheisyydessä
- Älä kastele tai pudota laitetta ettei sen mekanismeihin pääse vettä
- Laitteen käyttöaika on 8 tuntia kerrallaan
- Sammuttamisen jälkeen käynnistä laite uudelleen vasta tunnin kuluttua välttääksesi laitteen ultraäänilähteen(= höyryttimen) vahingoittumisen
- Käytä vain vesijohtovettä, ei hiilihapotettua vettä
- Älä koskaan liikuta laitetta sen ollessa käynnissä
- Älä koske mihinkään laitteen osaan märin käsin
- Pidä laite pois lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Lapsia ei pidä jättää valvomatta laitteen lähelle eikä pidä antaa heidän leikkiä laitteella.
- Pidä laitteen johto poissa kulkuväyliltä äläkä koskaan kisko sitä voimakkaasti
- Jos havaitset savua tai palaneen hajua, irrota laite pistorasiasta välittömästi

## **ONGELMIEN KARTOITTAMINEN**

Jos laite ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat asiat ennen kuin viet sen korjattavaksi:

### **Jos laite ei käynnisty tai sammu:**

- onko säiliössä tarpeeksi vettä?
  - lisää vettä säiliöön
- onko virtajohto kunnolla kytketty?
  - irrota johto, tarkista ja kytke uudelleen huolellisesti
- vettä ei ole tarpeeksi tai sitä on liikaa ?
  - lisää sopiva määrä vettä säiliöön; säiliötä ei saa koskaan täyttää yli MAX-merkkiviivan

### **Jos höyryä ei tule tai se on tavallisesta poikkeavaa:**

- ultraäänilähde (=höyrystin) on likainen?
  - puhdistu säiliö huolto –kohdan mukaisesti
- kantta ei ole laitettu paikoilleen kunnolla? likaa ilma- aukossa?
  - liika pöly ilma-aukossa haittaa sumun pääsyä ulos. Puhdista.

### **Jos laitteesta vuotaa vettä:**

- kantta ei ole laitettu paikoilleen kunnolla?
  - poista kansi ja laita uudelleen paikoilleen kunnolla jolloin sumute pääsee virtaamaan vapaasti
- alhainen lämpötila tai ilman korkea kosteuspitoisuus?
  - näissä olosuhteissa höyry voi tiivistyä vesipisaroiksi

## TEKNISET TIEDOT

Mitat	noin 188 x 21mm
Paino (ilman adapteria)	noin 435 g
Käyttöjännite	100-240 V 50/60 Hz/DC24V 650 mA
Johdon pituus	noin 150 cm
Kulutus	noin 9W
Ajastus	1h/ 3h/ 6h/ ON (= jatkuva käyttö, max. 8 tuntia)
Säiliön tilavuus	400 ml
LED valo	6 kpl
Materiaalit	PP/ ABS/ PC
Lisälaitteet	Vaihtovirta-adapteri ja ohjekirja
Sumutteen tuottotaajuus	2,4 MHz